ROWENTA®

DA1500

www.rowenta.com

EN
DE
FR
NL
DA
NO
SV
FI
IT
ES
PT
EL
AR


9
6
7
8
1
2
3
4
5
120V
240V
ON
OFF

FÜR IHRE SICHERHEIT

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und heben Sie sie auf.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist und solange es nicht abgekühlt ist (etwa eine Stunde).
- Verwenden Sie Ihr Bügeleisen nur auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Vergewissern Sie sich, wenn Sie das Bügeleisen auf seine Abstellfläche stellen, dass die Fläche, auf die Sie es stellen, stabil ist.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Auffüllen und Entleeren des Wasserbehälters, der Reinigung und nach jeder Benutzung stets aus (Stecker aus der Steckdose ziehen).
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher das das Bügeleisen und die Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren ist, wenn es angeschlossen ist oder abkühlt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.
- Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare Beschädigung aufweist, wenn es ausläuft oder Betriebsstörungen aufweist. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, sondern bringen Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit stets zu einem zugelassenen Servicezentrum

- Mit diesem Symbol gekennzeichnete Flächen und die Sohle des Bügeleisens können sehr heiß werden: Die Sohle nie berühren und das Bügeleiseisen immer abkühlen lassen bevor Sie es wegräumen.

• Das Bügeleisen ist nicht für den regelmäßigen Gebrauch bestimmt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Spannung Ihrer Elektroinstallation muss der Spannung des Bügeleisen (220 - 240 V) entsprechen. Das Bügeleisen muss unbedingt an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu irreparablen Schäden am Bügeleisen führen und setzt die Garantie außer Kraft.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass es entsprechend der Leistung des Gerätes ausgelegt ist und über einen bipolaren Stecker mit Erdleiter verfügt. Es muss so liegen, dass sich keine Stolperfalle bildet.
- Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, lassen Sie es aus Sicherheitsgründen sofort von einer zugelassenen Kundendienststelle ersetzen.
- Ziehen Sie nie den Stecker am Netzkabel aus der Steckdose.
- Das Bügeleisen, die Zuleitung oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen!
- Zuleitung nicht mit heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommen lassen und nicht über scharfe Kanten ziehen oder legen. Zuleitung nicht herunter hängen lassen.
- Das Gerät gibt Dampf ab, der zu Verbrennungen führen kann, besonders, wenn Sie auf einer Ecke des Bügelbretts bügeln. Richten Sie den Dampfstrahl nie auf Personen oder Tiere . Bügeln Sie keine am Körper befindliche Kleidung.
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen..
- Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den gültigen technischen Bestimmungen und Normen (elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Umweltverträglichkeit).
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.
- Bei unsachgemäßer oder der Gebrauchsanleitung zuwiderlaufender Benutzung übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie erlischt.

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT !

ⓘ Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
➲ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung griffbereit auf

BESCHREIBUNG

1. Einstellen der Betriebsspannung (120/240 V)
2. Temperaturkontrolle
3. Dampfknopf
4. Präzisionsbügelspitze
5. Bügelsohle Microsteam200
6. Griff des Wasserbehälters
7. Einfüllöffnung
8. Dampfknopf
9. Entriegelungsknopf für den Griff

VOR DEM BÜGELN

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Bügelsohle.
Stellen Sie die gewünschte Betriebsspannung ein.



- Stellen Sie das Bügeleisen auf die für Ihren Aufenthaltsort passende Betriebsspannung ein. Bedienen Sie sich dazu eines spitzen Gegenstands.
  Wenn Sie 120 V Betriebsspannung einstellen, kann das Bügeleisen bei einer Spannung zwischen 100 und 120 V betrieben werden.
  Wenn Sie 240 V Betriebsspannung einstellen, kann das Bügeleisen bei einer Spannung zwischen 200 und 240 V betrieben werden.

Bitte beachten! Vergewissern Sie sich gegebenenfalls, dass der von Ihnen benutzte Adapter den Sicherheitsbestimmungen Ihres Aufenthaltslandes entspricht.

Stellen Sie den Griff in die Bügelposition.

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite und heben Sie den Griff an, bis er einrastet.
- Zur Aufbewahrung wird der Griff auf die gleiche Weise eingeklappt.



DAMPFBÜGELN

Befüllen des Wasserbehälters.



Ihr Bügeleisen kann mit unbehandeltem Leitungswasser betrieben werden.

Einstellen der Temperatur.



Bitte beachten!
Ihr Bügeleisen produziert nur Dampf, wenn sich die Kontrolle im farbigen Bereich befindet.

GEBRAUCH VON DAMPFSTRAHL UND VERTIKALEM DAMPF

Vertikales Entfernen von Falten.

Halten Sie das Bügeleisen ein paar Zentimeter von dem Kleidungsstück entfernt, um das Versengen empfindlicher Stoffe zu vermeiden.

WICHTIG! Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Menschen oder Tiere!

Entfernen von hartnäckigen Falten.





DE

Dampf bügeln	Dampfkontrolle eingestellt auf ON OFF	Temperatur eingestellt auf •••	Baumwolle Leinen	Dampfstoß

TROCKENBÜGELN

Trocken bügeln	Dampfkontrolle eingestellt auf ON OFF	Temperatur eingestellt auf • •• •••	Seide, Synthetik, Wolle	Dampf Temperatur eingestellt auf •••

Ein Tipp:
Wenn Sie im TROCKEN-Modus bügeln, sollten Sie mit den Stoffen beginnen, die bei niedriger Temperatur (•) gebügelt werden und anschließend mit den Stoffen, die bei einer höheren Temperatur (•••) gebügelt werden, machen. Warten Sie nach dem Zurückschalten der Temperaturkontrolle ungefähr eine Minute, bevor Sie weiterbügeln. Für Stoffe aus Mischfasern: stellen Sie die Bügeltemperatur auf den empfindlichsten Stoff ein.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG IHRES BÜGELEISENS

Reinigung des Bügeleisens.

Bitte beachten!
Vergewissern Sie sich vor dem Wegräumen des Bügeleisens, dass dieses abgekühlt ist. Benutzen Sie keine Reinigungsprodukte und keinen Entkalker.

WICHTIG Wickeln Sie das Stromkabel nicht um die heiße Bügelsohle. Bewahren Sie das Bügeleisen nicht auf die Bügelsohle gestellt auf.

Aufbewahrung des Bügeleisens.







Probleme und mögliche Lösungen	Lösungen
Das Bügeleisen produziert wenig oder keinen Dampf	
• Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig. • Die Dampfkontrolle steht auf AUS. • Es befindet sich kein Wasser im Wasserbehälter.	Stellen Sie die Temperaturkontrolle auf ••• Stellen Sie die Dampfkontrolle aus AN. Befüllen Sie den Wasserbehälter.
Aus den Öffnungen in der Bügelsohle tritt Wasser aus	
• Sie haben den Dampfstrahlknopf zu oft benutzt. • Die eingestellte Temperatur ist nicht hoch genug. • Das Bügeleisen wurde mit Wasser im Wasserbehälter aufbewahrt.	Lassen Sie einige Sekunden verstreichen, bevor Sie den Dampfstrahl erneut einsetzen. Stellen Sie den Thermostat innerhalb des farbigen Dampfbereichs ein und warten Sie, bis das Bügeleisen heiss ist (etwa 2 Min.). Leeren Sie den Wasserbehälter, bevor Sie das Bügeleisen wegräumen und stellen Sie die Dampfkontrolle auf AUS.
• Das Problem besteht weiterhin.	Bringen Sie Ihr Bügeleisen zu einer autorisierten Servicestelle.