

11

EN Attach the mop to the water tank.

ES Fija la mopa en el depósito de agua.

DE Befestigen Sie den Wisch-Mopp am Wassertank.

FR Fixez la lingette sous le réservoir d'eau.


12

EN Open the water tank of the mop support and fill it with 110ml of water.

ES Abre el depósito de agua del accesorio para la mopa y llénalo con 110ml de agua.

DE Öffnen Sie den Wassertank der Wischmopp-Halterung und füllen Sie ihn mit 110 ml Wasser.

FR Ouvrez le réservoir d'eau du support de lingette et remplissez-le avec 110 ml d'eau.


13

EN Close the water tank.

ES Cierra el depósito de agua.

DE Schließen Sie den Wassertank.

FR Fermez le réservoir d'eau.

14

EN Clip the mop support in the two holes provided for this purpose.

ES Engancha el accesorio de la mopa en los dos orificios indicados para esta finalidad.

DE Klemmen Sie die Wischmopp-Halterung in die beiden für diesen Zweck vorgesehenen Öffnungen.

FR Fixez le support de lingette dans les deux trous prévus à cet effet.

15

EN Turn back your robot.

ES Dale la vuelta al robot.

DE Drehen Sie den Roboter wieder um.

FR Retournez votre robot.







Rowenta®



EXPLORER SERIE 80

QUICK START GUIDE

www.rowenta.com



EN Plug the battery connector and insert the battery firmly into the slot.

ES Enchufe el conector de la batería e introduzca la batería firmemente en la ranura.

DE Batteriestecker verbinden und die Batterie fest in das Fach schieben.

FR Branchez le connecteur de la batterie et insérez la batterie fermement dans la fente.

EN Clip the two side brushes to the special spindles.

ES Acople los dos cepillos laterales en los ejes especiales.

DE Die beiden Seitenbürsten an den hierfür vorgesehenen Spindeln befestigen.

FR Fixez les deux brosses latérales sur les axes dédiés.

EN Choose the location of your docking station.

ES Selecciona un sitio para poner la base de carga.

DE Wählen Sie den Standort Ihrer Dockingstation.

FR Choisissez l'emplacement de votre base de charge.

EN Plug in your docking station.

ES Enchufe la base de carga.

DE Verbinden Sie Ihre Dockingstation mit der Stromquelle.

FR Branchez votre base de charge.

EN Turn the robot upside down and turn the power switch on. You will see LED lights blinking for 50 seconds.

ES Ponga el robot boca abajo y encienda el interruptor. Verá luces LED parpadeando durante 50 segundos.

DE Drehen Sie den Saugroboter um und schalten Sie ihn mit dem Betriebsschalter ein. Die LED-Leuchten werden daraufhin für 50 Sekunden blinken.

FR Retournez le robot et allumez l'interrupteur d'alimentation. Vous verrez les voyants clignoter pendant 50 secondes.

EN Position your robot on its docking station until the battery symbols are blinking.

ES Coloque el robot en la base de carga hasta que los símbolos de la batería parpadeen.

DE Stellen Sie Ihren Saugroboter auf seine Dockingstation, bis die Batteriesymbole blinken.

FR Placez votre robot sur sa base de charge jusqu'à ce que les symboles de la batterie clignotent.

EN Wait 3 hours for the robot to be fully charged.

ES Espera 3 horas para que el robot esté totalmente cargado.

DE Warten Sie 3 Stunden, bis der Roboter vollständig aufgeladen ist.


FR Attendez 3 heures pour que le robot soit complètement chargé.

EN Download the «Rowenta Robots» free app (cf. QR code)

ES Descarga la aplicación gratuita «Rowenta Robots» (Código QR).

DE Laden Sie die kostenlose App „Rowenta Robots“ herunter (s. QR-Code).

FR Téléchargez l'application gratuite «Rowenta Robots» (voir code QR).



EN To enjoy your robot, simply just follow the instructions in the app!

ES ¡Déjate guiar por las instrucciones de la aplicación para disfrutar de tu robot!

DE Folgen Sie den Anleitungen in der App, um Ihren Roboter in Betrieb zu nehmen!

FR Laissez-vous simplement guider par les instructions de l'application pour profiter de votre robot !

EN Moisten the mop with water before use.

ES Humedec la mopa con agua antes de ser utilizada.

DE Vor der Benutzung den Wisch-Mopp mit Wasser befeuchten.

FR Avant chaque utilisation, humidifiez la lingette avec de l'eau.